

POPIS HRY

ZÁKLADNÁ HRA – dolná hra :

Hrá sa na troch valcoch umiestnených pod dolným sklom výherného prístroja. Tlačidlom „SÁZKA“ si hráč môže zvoliť z dvoch rôznych stávk € 0.05 alebo € 0.10. Všetky dosiahnuté výhry sú na piatich výherných líniách. Hodnoty výhier sú uvedené na tabuľke umiestnenej na hornom skle prístroja. Získané výhry môžu byť :

1. Losované – tlačidlom „START“ max. € 15
2. Pripísať do kreditu – tlačidlom „DO KREDITŮ“
3. Pripísať do banky – tlačidlom „DO BANKY“.

Pomocou hry „0 / 20“ je možné získať výhry, ktoré sú pripísané do BANKY - losuje sa o 10 kreditov.

Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tlačidla „VYPLACENÍ“.

HRA Z BANKY – horná hra :

Horná hra sa hrá tiež na troch valcoch umiestnených pod dolným sklom výherného prístroja.

Všetky dosiahnuté výhry sú na piatich výherných líniách.

Hodnoty výhier sú uvedené v tabuľke umiestnenej na hornom skle prístroja.

Získané výhry môžu byť :

1. Losované – tlačidlom „START“ max. € 15. Hráč musí zastaviť kartu lícnou stranou nahor.
2. Pripísané do banky – tlačidlom „DO BANKY“.

Tlačidlom „SÁZKA“ si hráč vyberá z nasledujúcich možných stávk :

5-lines	10+15	10+40	10+90	10+140	10+190	10+240	10+290	10+340	10+390	10+440	10+490
Factor x	1x	2x	4x	6x	8x	10x	12x	14x	16x	18x	20x

Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť v hre „WIN / ---“ získať bonusové výhry. Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje možnosť tejto výhry - max. € 15. Hráč môže kedykoľvek ukončiť hru pomocou tlačidla „VYPLACENÍ“.

Bonusová hra

Stávka v „Bonusovej hre“ je vždy 10. Každá hra vyústi do výhry od 0 do € 15. . Keď bonusová hra začne, začnú blikať dve „licove“ a dve „rubove“ karty na hornom skle.

Ak chce hráč získať výhru, musí zastaviť blikajúce karty z lícovej strany. V prípade, ak hráč zastaví karty z rubovej strany, nevyhráva.

Hra pokračuje, pokiaľ má hráč bonusové body.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

DO KREDITŮ – prepíše výhru z banku do kreditu

DOPLNKOVÁ KARTOVÁ HRA

Ak hráč získa výhru tri korunky, môže hrať doplnkovú kartovú hru.

Na maticovom displeji sa zobrazia tri karty, pričom každá z kariet má priradenú hodnotu tak ako je to zobrazené na hornom skle. Po malom čase sa tieto karty zavrú do malých symbolov a začnú sa presúvať po maticovom displeji. Po ich zastavení by mal hráč uhádnuť symbol za ktorým je schovaná karta s najvyššou hodnotou. Táto výhra je potom pripočítaná k výhre tri korunky. Ak hráč uhádne „NULOVU“ kartu k výhre tri korunky nie je nič pripočítané. Maximálna výška výhry v tejto hre je 1250 €.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

DO KREDITŮ – výber symbolu ľavej karty

DO BANKY – výber symbolu strednej karty

SÁZKA – výber symbolu pravej karty