

POPIS HRY

Základná hra

Základná hra sa hrá na 3 valcoch, ktoré sú umiestnené v oblasti spodného skla výherného prístroja.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

SÁZKA – prepína výšku stávky (5 alebo 10) a prepína hornú hru v prípade, že hráč má dostatok bodov v banku

DO BANKY – prepíše výhru do banky, prepína hru 0/20 alebo nič

DRŽ 3 – blokovanie valca 3

DRŽ 2 – blokovanie valca 2

DRŽ 1 – blokovanie valca 1

VYPLACENÍ / Z BANKU DO KREDITŮ – vypláca výhru (peniaze) do priestoru na to určeného / prepíše výhru z banku do kreditu

Hráč získava výhru v prípade, že v jednej z výherných línií na hracom poli dosiahne výhernú kombináciu tak ako ukazuje výherná tabuľka umiestnená priamo na výhernom prístroji. Výhra zo základnej hry môže byť použitá ako vklad do hry „Dvojitá výhra“ alebo „Horná hra“.

Ak hráč podrží tlačidlo Štart po dobu dvoch za sebou idúcich hier, spustí sa funkcia AUTO ŠTART. Po opätovnom stlačení tlačidla Štart sa funkcia AUTO ŠTART vypne.

DRŽ – blokovanie valcov

Blokovanie valcov je ponúknuté pri nevýhernej kombinácii valcov. Stlačením jedného z tlačidiel DRŽ môžeme zablokovať niektorý z valcov. Opätovným stlačením môžeme zablokovaný valec odblokovať. Po pripísanej výhre, alebo násobení „Dvojitá výhra“, nie je možné blokovat valce pre nasledujúcu hru.

Hra: Dvojitá výhra

Po spustení hry „Dvojitá výhra“ na výhernom prístroji blikajú políčka „WIN“ a „-“. Hráč môže hraním tejto hry zdvojnásobiť svoju pôvodnú výhru alebo môže svoju pôvodnú výhru prepísať do banku.

Pre zdvojnásobenie svojej pôvodnej výhry, hráč musí zastaviť blikajúce políčka na políčku „WIN“. V prípade, ak hráč zastaví hru na políčku „-“, prichádza o svoju pôvodnú výhru.

V prípade, že hráč zastaví hru na políčku „-“, hra „Dvojitá výhra“ končí. V prípade, že dosiahne políčko „WIN“, môže pokračovať v hre, pokiaľ nedosiahne maximálne možnú výhru v danej hre.

Maximálne možná výhra v tejto hre:

Pri pôvodnej stávke € 0.05 – výhra € 7.50

Pri pôvodnej stávke € 0.10 – výhra € 15.00

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

DO BANKY – prepíše výhru do banky, prepína hru 4 alebo nič

Hra 0/20 alebo nič

Pri tejto hre je 10 kreditov na začiatku odpočítaných od celkového (počiatočného kreditu) a prepísaných do políčka výhra (WIN). Po tomto kroku, automatický stávkový mechanizmus vklad zdvojnásobí alebo prehrá. V prípade výhry, 20 kreditov (výhra) sú prepísané do banku.

Ak hráč podrží tlačidlo Štart po dobu dvoch za sebou idúcich hier, spustí sa funkcia AUTO ŠTART. Po opätovnom stlačení tlačidla Štart sa funkcia AUTO ŠTART vypne.

Horná hra

Horná hra sa hrá na 3 valcoch, ktoré sú umiestnené v hornej časti výherného prístroja.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

SÁZKA – prepína výšku stávky a prepína základnú hru

DO BANKY – prepíše výhru do banky, prepína hru 0/20 alebo nič

DO KREDITŮ – prepíše výhru z banku do kreditu

Hráč získava výhru v prípade, že v jednej z 27 výherných línií na hracom poli dosiahne výhernú kombináciu tak, ako ukazuje výherná tabuľka umiestnená priamo na výhernom prístroji.

Maximálna výhra v „Hornej hre“ je € 15.00. Pri vyšších stávkach z banky má hráč možnosť v hre „WIN / ---“ získať bonusové výhry. Každé ďalšie zvýšenie stávky zvyšuje možnosť tejto výhry - max. € 15.00.

Hráč si tlačidlom STÁVKA môže vybrať rôzne druhy stávok pričom pri vyšších stávkach VP dokrokuje max. tri kroky na každom valci do najvýhodnejšej výhernej kombinácie:

| | | | | | | | | |
|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 27-lines | 10+15 | 10+40 | 10+65 | 10+90 | 10+190 | 10+290 | 10+390 | 10+490 |
| Factor x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 3x | 4x | 5x |
| steps | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

Valce sú dokrokovane vždy len smerom nahor. V prípade, ak nemôže byť dosiahnutá žiadna výhra, nebudú vykonané nijaké kroky.

Ak hráč podrží tlačidlo Štart po dobu dvoch za sebou idúcich hier, spustí sa funkcia AUTO ŠTART. Po opätovnom stlačení tlačidla Štart sa funkcia AUTO ŠTART vypne.

Bonusová hra

Stávka v „Bonusovej hre“ je vždy 10. Každá hra vyústi do výhry od 0 do 15.00 €. Keď bonusová hra začne, začnú blikat políčka „WIN“ a „-“.

Ak chce hráč získať výhru, musí zastaviť blikajúce políčka na políčku „WIN“. V prípade, ak hráč zastaví hru na políčku „-“, nevyhráva.

Hra pokračuje, pokiaľ má hráč bonusové body.

Funkcie jednotlivých tlačidiel:

START – po stlačení tlačidla začína hra

Z BANKY DO KREDITŮ – prepíše výhru z banku do kreditu